

EKOMAK-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)255-27-20, info@ekomak-av.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Приводной ремень MKN003528



Полный код	MKN003528
Артикул	MKN003528

Цена: по запросу

Передача мощности осуществляется ременной передачей. Для нормального функционирования необходимо соблюдение условий чистоты контактирующих поверхностей и усилия натяжения ремня MKN003528. Натяжение ремня должно контролироваться после замены ремня и периодически во время работы компрессора Экомак, в частности после перерывов в работе на неделю и более. После замены ремня, необходим контроль натяжения в течении 3-5 часов, так как в этот период идет интенсивное растяжение ремня, что может привести к его проскальзыванию и выходу его из строя.