EKOMAK-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)255·27·20, info@ekomak-av.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

Компрессорное масло Airmax 2000 4.5l

EKOMAK-AV.RU
8(495)255-27-20

Объём, л	4.5
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	238
Температура Застывания, °C	-12
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Артикул	YRD000163

Цена: по запросу

Airmax 2000 – это масло для винтовых компрессоров Экомак. Это минеральное масло так же может использоваться в электрических и дизельных винтовых компрессорах других производителей. Масло Аирмакс 2000 бывает фасовкой 20 литров (пластиковая канистра 2205721920) и 5 литров (пластиковая канистра 6996012472).

Замена масла для компрессора Ekomak

- Остановите винтовой компрессор.
- Снимите панель компрессора с лицевой стороны.
- Присоедините к сливному крану на маслобаке шланг слива отработанного масла.
- Демонтируйте масляный фильтр.
- Снимите заглушку с горловины маслобака.
- Откройте сливной кран и полностью слейте компрессорное масло Аирмакс 2000.
- Закройте сливной кран.
- Установите новый масляный фильтр и залейте свежее компрессорное масло.
- Залейте масло в маслобак до указанной отметки.

- Установите и затяните заглушку маслобака. Замените прокладку заглушки, если это необходимо.
- Включите компрессор и проверьте внутренности на предмет утечек масла.